

B | Z BEBIZARO®

EN1888-2:2018+A1:2022



RU – инструкция по обслуживанию (стр. 1-9)

EASY

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Безопасность ребенка может оказаться под угрозой при несоблюдении указаний данной инструкции.

EN1888-2:2018+A1:2022

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед использованием следует убедиться в том, что все блокирующие приспособления включены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Во избежание травм, при складывании или раскладывании изделия убедитесь, что ваш ребенок находится на безопасном расстоянии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не разрешайте ребенку играть с этим изделием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Используйте ремни, как только ваш ребенок сможет сидеть самостоятельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Сиденье не рассчитано на детей младше 6 месяцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда используйте систему застёжек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед использованием убедитесь в том, что крепежные устройства гондолы, сиденье или автокресло правильно установлены, а механизмы складывания заблокированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Данное изделие не предназначено ни для бега, ни для катания на роликах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не использовать матрац толще 10 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не использовать дополнительный матрац.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не разрешайте ребенку играть с этим изделием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте дополнительное оборудование, не указанное производителем.

Производитель не несет ответственности за последствия в случае использования предметов, не входящих в базовую комплектацию коляски или не предназначенных для использования с данной моделью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Любой груз, подвешенный на ручке коляски, приводит к ее неустойчивости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не пытайтесь поднять коляску за барьер, потому что он может выскочить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не позволяйте ребенку стоять на сидении или на подножке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте коляску на лестницах или эскалаторах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте коляску вблизи открытого огня, гриля или открытого пламени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тормоза должны быть включены при укладывании и вынимании ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда используйте промежности ремень в сочетании с поясным ремнем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ

1. Прогулочная коляска предназначена для детей в возрасте старше 6 месяцев и весом до 15 кг или 36 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше..
2. Любая нагрузка, прикрепленная к держателю и/или задней стороне спинки и/или к боковинам коляски будут негативно влиять на устойчивость коляски.
3. Удостоверьтесь в том, что ребенок не играет рядом с коляской и не висит на ней.

4. Когда вы ставите коляску на подъездную дорожку, не оставляйте ее без присмотра, даже если вы нажмете тормоз.
5. Всегда пользуйтесь тормозом во время остановки.
6. Убедитесь, что ремни безопасности правильно закреплены и защищают вашего ребенка.
7. Периодически смазывайте колеса и металлические детали.
8. Следите за тем, чтобы ребенок не находился рядом с разобранными деталями во избежание возможных травм.
9. Не оставляйте коляску без контроля.
10. Перед тем, как поместить ребенка в коляску, убедитесь, что она правильно разложена и все детали надежно закреплены.
11. Убедитесь, что вы можете правильно использовать коляску.
12. Когда вы используете коляску на улице, вы должны поместить ее на тротуар во время складывания.
13. Не используйте инструкции по эксплуатации, кроме той, которая прилагается в этой коляске.
14. Грузоподъемность корзины: 2 кг.
15. Используйте только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем.
16. Коляску следует везти двумя руками.
17. Рекламации не подаются на небольшую разницу в цветовой гамме тканей по отношению к цвету образцов и рекламных материалов, так как это зависит от поставки данной партии материала.
18. Следует избегать контакта с соленой водой (морской бриз, морская вода, дорожная соль) во избежание коррозии.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для того, чтобы избежать риска получения травмы ребенка и продлить срок службы изделия, вы должны периодически проверять и осуществлять уход за коляской. Время от времени следите за тем, чтобы соединительные детали и места сборки оставались в хорошем состоянии. Проверяйте, нет ли ослабленных винтов, поврежденных деталей или трещин в ткани. Все ремонтные работы должны выполняться только авторизованным дилером или сервисной службой производителя.

ТАНЬ: следует чистить губкой, используя теплую воду с добавлением средства для стирки мягкого действия. Запрещается замачивать обивку на длительное время. Запрещается стирать обивку в стиральной машине, так как это может вызвать повреждение наполнителя и жестких креплений. После стирки обивку следует тщательно высушить, не выставляя ее под прямое действие солнечных лучей.

Пластиковые/металлические элементы: Протирать с использованием мягкого мыла и горячей воды. Не снимайте, не разбирайте и не модифицируйте никакие части механизма складывания коляски или тормозов.

КОЛЕСА: Колеса можно протирать влажной тканью. Вытирайте их мягким полотенцем или сухой тканью.

ХРАНЕНИЕ: Солнечные лучи могут привести к выцветанию ткани и высушиванию шин, поэтому хранение коляски в помещении продлит ее хороший внешний вид и срок службы.

- Не храните коляску снаружи!

- Убедитесь, что коляска сухая, прежде чем хранить ее в течение длительного времени.

- Всегда храните коляску в сухом месте.

- Держите коляску в безопасном месте, когда она не используется (то есть там, где дети не могут играть с ней).

- Не храните коляску рядом с прямыми источниками тепла, такими как радиатор или огонь.

- Если коляска намочилась или запачкалась во время прогулки, ее следует тщательно очистить от песка и грязи, вытереть насухо и оставить в разобранном состоянии до полного высыхания. Далее еще раз нанести смазку на подвижные элементы и оси колес.

- Хранить коляску соответствующим способом, чтобы избежать поломки в результате падения.

- Не класть никаких предметов на собранную коляску, это может стать причиной повреждения коляски.

- Использовать смазку для накладок и осей колес.

- Сломанные части следует заменить. Запрещается использовать коляску, если какой-либо из ее элементов поврежден. Это может увеличить имеющееся повреждение или вызвать новые. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате такой ситуации.

- Запрещается подвергать коляску длительному воздействию солнечных лучей, так как обивка и пластиковые части могут поменять цвет и получить повреждение.

- Регулярно проверять регулировку ремней безопасности и другие элементы, требующие регулировки.

- Следует регулярно чистить тормоз, колеса и элементы подвески от песка, грязи, соли и других загрязнений.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** раскачивать коляску в стороны и трясти ручкой в положении верх-низ, так как это может вызвать повреждение подвески коляски. Коляска предназначена только для перевозки ребенка.

Также ознакомьтесь с примечаниями по обслуживанию и уходу, содержащимися в гарантийном талоне.

Список деталей




РАСКЛАДЫВАНИЕ И УСТАНОВКА



Раскладывание рамы:

Как показано на рисунке 1, откройте блокировку складывания, затем возьмитесь за ручку и поднимите ее, пока не услышите щелчок и она не зафиксируется на своем месте. Всегда проверяйте, полностью ли разложена рама.




Установка передних колес.

Как показано на рис. 2, вставьте ось переднего колеса в ступицу. Чтобы снять передние колеса: Как показано на рис. 4, нажмите кнопку разблокировки переднего колеса и вытащите колесо.

Установка задних колес:

Как показано на рис. 3, вставьте ось заднего колеса в ступицу в направлении, указанном стрелкой. Чтобы снять задние колеса: Потяните за кнопку разблокировки и снимите задние колеса.


Складывание коляски



Сначала установите спинку в лежачее положение, затем, как показано на рис. 1а, переместите кнопку 1 в направлении стрелки, затем нажмите кнопку 2 в направлении стрелки. Затем нажмите на ручку коляски вниз, как показано на рис. 1б, пока она полностью не сложится — рис. 1с.

Предупреждение: После складывания коляску необходимо заблокировать!


Регулировка ручки



Как показано на рис. 2, имеется 4 положения для регулировки ручки. Нажмите центральную кнопку с обеих сторон и переместите ручку вверх или вниз, пока не услышите щелчок.

Предупреждение: всегда следите за тем, чтобы ручка была заблокирована в выбранном положении.


ПРЯЖКИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Регулировка ремней безопасности: Как показано на рис. 1:

Застежка: Вставьте пряжки в защелку, пока не услышите щелчок. Отстегивание: нажмите центральную кнопку защелки и вытяните ремни. Регулировка длины ремней: вытяните верхний ремень, затем потяните нижний ремень, пока он не зафиксируется.

БЛОКИРОВКА ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС



Чтобы передние колеса вращались: Как показано на рис. 4, сдвиньте кнопку внутрь.

Чтобы заблокировать вращение: Как показано на рис. 5, сдвиньте кнопку наружу.


ПАРКОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО - рис. № 6

1. Нажмите на педаль парковочного устройства, чтобы заблокировать задние колеса.

2. Поднимите педаль парковочного устройства, чтобы разблокировать задние колеса.


ВНИМАНИЕ: Всегда используйте парковочное устройство, когда сажаете или высаживаете ребенка из коляски.

Регулировка спинки




Складывание спинки: Как показано на рис. 7, поднимите спинку, чтобы установить ее в выбранном положении.

Раскладывание спинки: Как показано на рис. 8, потяните ручку на себя в направлении стрелки, затем опустите спинку в нужное положение.



Регулировка подножки: Как показано на рис. 9, вставьте пальцы в отверстия с обеих сторон и одновременно нажмите кнопки для регулировки вверх и вниз. Регулировка капюшона: Как показано на рис. 10, переместите капюшон вперед или назад, чтобы установить его в нужное положение.



Поручень: Как показано на рис. 11 и 12, нажмите внешнюю кнопку на перегородке, а затем вытяните ее. Установка перегородки: вставьте ее в паз до щелчка.

Гарантийный талон

Адрес сервисного центра:

140070, Московская обл.,
Люберецкий район, р.п.
Томилино, ул. Гоголя, 39/1

Телефон: +7(495)640-68-28
Часы работы: с 10 до 17 часов
Выходной: суббота,
воскресенье

М.П. Продавца

Изделие: Детская коляска BEBIZARO

Модель: EASY

Дата продажи:

Продавец:

Подпись продавца:

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности
и приемку полностью исправного изделия в полной
комплектности и своё согласие с условиями гарантии.

Настоящий талон действителен только при заполнении всех пунктов.

Подпись покупателя:

Вниманию Покупателя

Товар принимается в гарантийный ремонт при предоставлении покупателем следующих документов: а) гарантийного талона, оформленного согласно пунктам, подлежащим заполнению Продавцом и Покупателем;
б) документов, подтверждающих приобретение товара (кассового чека и/или накладной), оформленных надлежащим образом

Дата приёма в ремонт	Характер дефекта	Метод устранения	Подпись сервисного центра	Дата возврата из ремонта	Примечание

БЕБИЗАРО®

Manufacturer/Изготовитель: HEBEI BICYSTAR GROUP CO., LTD.

Адрес: 1601, Block B, Hanlin Building, No.560 Hongqi Street, Qiaoxi District, Shijiazhuang, Hebei, China.

Importer/Импортер: ООО «Деловая лига»

Адрес: 142715, Московская область, г.о. Ленинский, п. Совхоза Им Ленина, д.19, помещ. 2, ком. 2,3,5

Salers/Продавец: ООО «БЕБИЗАРО»

Адрес: 140070, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, ул. Гоголя, дом 39/1, строение VI, литера X_X1_X2_X3_X4, помещение 1

Тел.: +7 495 640 68 28

Почта: office@bebizaro.ru

Сайт: www.bebizaro.ru

BEBIZARO®