

Благодарим за покупку

Надеемся, что наши советы и рекомендации будут учтены, и наша кроватка прослужит Вам и Вашему ребёнку долго.

За дефекты, возникшие из-за не соблюдения покупателем правил эксплуатации детской кроватки, предприятие-изготовитель ответственности не несёт. Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не отображённых в данной инструкции.

Срок службы: 3 года.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

По вопросам недостатка комплектующих, а также качества изделия, обращайтесь в магазин где Вы приобрели товар, с предъявлением чека.

Производитель: ООО "БЕРЕЗКА"

Адрес: 141333, Московская область, г. Сергиев Посад, д. Федорцово, д. склад 1, литера Б, ком. 1

Кроватка на универсальном маятнике



QR-КОД, ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




Указания к сборке

1. Сборку следует проводить на ровной жёсткой поверхности.
2. При сборке не рекомендуется использовать шуруповёрт.
2. Непосредственно перед сборкой разложите все детали и сверьтесь с перечнем деталей (см. стр. 2) на предмет отсутствия запчастей.
3. В случае обнаружения брака:
 - 1) Сделайте фотографии дефективной детали.
 - 2) Сделайте фотографии коробки в которую была упакована кроватка с разных ракурсов.
 - 3) Обратитесь в магазин и узнайте email адрес по которому следует отправить письмо с извещением о неполной или дефективной комплектации (фотографии прикрепите к письму).
4. Не допускается размещение вблизи источников тепла и нагрев изделия (или его частей) до температуры выше 40 °C.
5. Не пытайтесь собрать вариации не указанные в данном описании.
6. Не используйте при сборке детали не оговорённые в данном описании и не включённые в данный набор.
7. При несоблюдении пунктов 5 и 6 вся ответственность за последствия ложится на вас.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Необходимо помнить, что благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с температурой воздуха не ниже 20 °C и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении.
- Удаление пыли и влаги следует производить мягкой тканью.


За изделия с механическими повреждениями (потертости, сколы) вследствие неправильной транспортировки предприятие ответственности **не несет**.




Спинка 2X




Заднее
ограждение 1X



Переднее
ограждение 1X



Ложe 1X




Оргалит
основания
(1112/444) 1X




Оргалит
ящика
(1086/428) 1X




Домино:
заднее 2X,
переднее 2X



Боковина
основания 2X




Опора
кровати 2X



Царга короба
(L=1112) 4X




Дополнительная
царга (L=1200) 1X



Передняя
стенка ящика 1X



Задняя
стенка ящика 1X



Бок
ящика 2X



1.Направляющая хода
ограждения 2X



2.Шуруп
L=25 8X



4.Евровинт
6.3x50 22X



5.Заглушка для
евровинта 12X



6.Курковый
стопор 2X



7.Саморез
L=51 4X



8.Направляющие
хода ящика
2компл.



9.Шуруп
L=16 12X



10.Саморез
L=19 12X



11.Ручка 2X



12.Шуруп
L=25 2X





13.Колесо 4X




14.Ключ
шестигранный 1X


Маятник поперечный



Маятник продольный





Сборка основания




Сборка колыбели

Обратите внимание:
На ноге спинки есть
намеченные места
для прикручивания
направляющей хода
ограждения.



Обратите внимание:
При выборе среднего
или верхнего уровня
ложа, необходимо
установить
дополнительную царгу.

Установка переднего ограждения



Потяните за курок
с двух сторон ограждения.
Поставьте переднее
ограждение на
направляющие планки.
Опустите ограждение
до верхнего
отверстия
в спинке

