




Инструкция по сборке














Кроватка детская
с маятниковым механизмом
UNION

1

СБОРКА КРОВАТИ


КОМПЛЕКТАЦИЯ






Соберите основание как показано на рисунке при помощи шкантов, эксцентриков и шток эксцентриков. Закрепите ножки на основании с помощью мебельных винтов, как показано на рисунке. Для этого в комплекте присутствует шестигранный ключ.

2




С помощью саморезов 3x25 закрепите ползки на левой и правой малых решетках.




Примечание.

Отверстия с боковой стороны каждой из решеток, должны смотреть «внутрь». Иное расположение решеток приведёт к неправильной сборке.



Установите на основание малые решетки так, чтобы заготовленные отверстия располагались с внутренней стороны кровати. Закрепите с помощью мебельных винтов.

3



Примечание.


Следующие действия лучше выполнять совместно с другим человеком.

Внимание!

Не вкручивайте до конца одну из сторон реечного дна кровати, пока противоположная сторона не зафиксирована на одном уровне, так как это может привести к поломке деревянной мебели.

Выберете одно из трех возможных положений реечного дна кровати, от которого зависит высота спального места. Для установки вставьте гайки мебельные в соответствующие пазы в реечном дне и, совместив отверстия на торцевой стороне дна кровати с отверстиями на малой решетке на одном уровне, зафиксируйте ее в горизонтальном положении, вставив винты А и установив шайбы между реечным дном и малой решеткой, как показано на рисунке. Только после этого закрутите винты.


4






Примечание.
Для скрепления решеток
используются винты А

Установите на основание заднюю решетку с помощью мебельных винтов и стяните ее с малой решеткой при помощи винтов А, как показано на рисунке.

5



6




Потяните за фиксаторы и вставьте переднюю стенку на полозки, как показано на рисунке.


2

СБОРКА МАЯТНИКА


КОМПЛЕКТАЦИЯ




Поперечная перекладина, 4 шт.



Продольная перекладина, 4 шт.




Стойка, 4 шт.



1


Подвес, 4 шт.

2




Фиксатор, 2 шт.

3




Винт А, 16 шт.

4




Винт Б (М6х35), 8 шт.

5




Втулка, 8 шт.

6




Букса, 4 шт.

7




Заглушка, 16 шт.

8



Подкладка, 2 шт.


1



СБОРКА И УСТАНОВКА МАЯТНИКОВОГО МЕХАНИЗМА


Соберите маятниковый механизм согласно приведенной схеме. Завершив сборку, установите заглушки (7).
На стойки приклейте подкладки (8), предварительно сняв защитную пленку.

2



Соедините подвес маятникового механизма с ножкой кровати при помощи винта для подвеса и втулки, как показано на рисунке. Повторите эту операцию для всех ножек кровати.

3



В комплекте присутствуют фиксаторы, установив которые можно предотвратить самопроизвольное качание кровати. Фиксаторы желательно устанавливать на противоположных ножках, плотно вставив их в отверстие до упора. Сборка кроватки с маятником завершена!

ВНИМАНИЕ!

Из-за подвижности конструкции для безопасной установки кровати на маятник потребуются помощь еще одного человека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Кроватка с маятниковым механизмом рекомендована для детей от 0 до 18 месяцев и весом не более 25 кг.
- Сборка должна производиться исключительно взрослым, в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Предварительно убедитесь, что ребёнок находится на безопасном расстоянии.
- Не используйте изделие, если какие-либо его части повреждены или отсутствуют.
- Перед началом использования убедитесь, что все составные части установлены правильно, а винты и крепёжные детали плотно затянуты. Помните, что плохо закрепленные детали могут привести к травмам ребёнка.
- Сборка должна производиться исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребёнок находится на безопасном расстоянии.
- Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.
- При эксплуатации исключайте попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия, соприкасающиеся с полом.
- Не оставляйте ребёнка без присмотра. Это может быть опасно!

- Ставьте изделие только на горизонтальную поверхность.
- Не оставляйте изделие под прямыми солнечными лучами на продолжительное время.
- При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов и/или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов изделия не должна превышать +40°C.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой мягкой ткани. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью.
- Рекомендуется держать изделие в закрытом помещении при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепёжные элементы.
- Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При неосторожном обращении можно повредить деревянную мебель.
- Дерево является натуральным материалом, его цвет может со временем меняться.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара _____

Модель _____ Артикул _____

Гарантийный срок составляет 12 месяцев

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Продавец _____ / _____
Подпись Расшифровка

Претензий к внешнему виду, комплектации и исправности не имею.
С условиями предоставления гарантии согласен.

Подпись покупателя

Условия гарантии:


Товар принимается на гарантийный ремонт только при наличии кассового чека и правильно оформленного гарантийного талона.

Гарантийный талон считается недействительным без штампа продавца, даты продажи и подписи покупателя.

Гарантия распространяется только на заводской брак, выявленный в процессе эксплуатации.



8 (861) 231 66 58



kls98@mail.ru



liel.ru

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- ремонт и замена деталей в связи с их естественным износом;
- неправильное обращение с товаром, некорректная эксплуатация с нарушением приложенной к товару инструкции;
- ремонт товара в неофициальных мастерских;
- наличие повреждений, возникших в процессе эксплуатации;
- на тканые части товара, молнии, заклепки, выцветание материалов;
- при внесении изменений в конструкцию и комплектацию;
- после воздействия на товар непреодолимой силы, а также химически активной среды и красителей, колюще-режущих средств, различных загрязнений.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Древесина является природным материалом и поэтому имеет различные узоры и цветовые нюансы. Неравномерность узоров, отличие расцветки отдельных частей мебели или небольшие сучки являются типичными для всех высокосортных изделий из древесины. Это не может быть причиной для рекламаций. Сжатие или растяжение — выражают собой последствия напряжений внутри древесины, появляющихся из-за разницы между влажностью и температурой. Древесина живая!

Качество и комплектность мебели рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделий производится согласно инструкции. Для обеспечения долговечности и сохранности изделий необходимо соблюдать правила ухода за мебелью.

Транспортировка и хранение: Мебель транспортируют любыми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранении ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях получателя при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Детские кроватки тип - 1 согласно ГОСТа 19301.3-2016 с ограждением и ложем переменной высоты рекомендованы от 0 до 3 лет.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- ремонт и замена деталей в связи с их естественным износом;
- неправильное обращение с товаром, эксплуатация с нарушением приложенной к товару инструкции;
- ремонт товара в неофициальных мастерских;
- наличие повреждений, возникших в процессе эксплуатации;
- при внесении изменений в конструкцию и комплектацию;
- после воздействия на товар непреодолимой силы, а также химически активной среды и красителей, колюще-режущих средств, различных загрязнений.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы, применяемые в производстве мебели ООО «Кубаньлесстрой»:

- пиломатериалы: бук(твердых лиственных пород) ГОСТ2695-83 , хвойных пород ГОСТ 8486-66;
- шпон лущеный ГОСТ 99-96; - шпон строганный ГОСТ 2977-82;
- МДФ ТУ5536-003- 55112967-14;
- плита древесноволокнистая ГОСТ 4598-86;
- водная морилка в соответствии с директивой 67/548/СЕЕ;
- клей малотоксичный КФТУ 2223-001- 54482892-02;

Отделка красителями на водной основе, применяются безопасные полиуретановые лаки и эмали. На верхней планке бокового ограждения мы применяем защитную накладку ПВХ. На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора РОССИИ.

Детскую кроватку рекомендуется комплектовать матрасом с габаритными размерами: 1200*600 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ

Мебель из массива дерева чувствительна к перепадам температуры, влажности и механическим воздействиям. Объясняется это природным происхождением материала, из которого она изготавливается.

Дерево, как и любой живой организм, способно «дышать», подстраиваться под изменения окружающей среды: вбирать и испарять влагу, расширяться и сужаться в жару и в холод.

Эти свойства древесины сохраняет и после специальной обработки в ходе производства мебели.

Поэтому при эксплуатации мебели из массива главное правило сводится к обеспечению оптимального температурно-влажностного режима.

Как и для человека, благоприятный для мебели уровень относительной влажности воздуха в помещении составляет 45-64%. Понижение уровня влажности ниже 45% может привести к усыханию дерева и образованию мелких трещин. Повышение влажности приводит к обратному эффекту – дерево слегка разбухает, и швы расходятся.

Эксплуатировать мебель в помещениях с относительной влажностью воздуха 45-64% при температуре не ниже +15С. В процессе эксплуатации не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами.

Рекомендуется периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения. Удаление пыли с отдельных поверхностей необходимо производить сухой мягкой тканью. Не допустимо применение средств, не предназначенных для ухода за мебелью.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Претензии по качеству мебели принимаются в течении гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством. Отзывы и предложения просим Вас направлять по адресу: 350059, г.Краснодар,116/4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид, комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «КУБАНЬЛЕССТРОЙ»

Россия, Краснодарский край, 350059, г. Краснодар, ул. Уральская 116/4

e-mail: kls98@mail.ru тел/факс: (861) 231-72- 86, 231-66- 58

Звонки на номер **8-800- 500-25- 70** бесплатны из любой точки РОССИИ

www.liel.ru