

Артикул: UB616



Инструкция
по эксплуатации

Детское автокресло

CRUISE 



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.



Предупреждение

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием. Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся использования этого детского кресла, пожалуйста, обращайтесь к нам.

Это «универсальное» детское удерживающее устройство.

- Оно соответствует требованиям Правил №44, 04 с поправками, для общего использования в транспортных средствах и подходит для большинства автомобильных сидений.

Правильная установка возможна, если производитель транспортного средства

- указал в руководстве по эксплуатации транспортного средства возможность установки «универсального» детского автокресла этой возрастной группы.

Данное детское автомобильное кресло классифицировано как

- «универсальное» при более строгих испытаниях (условиях), тестировании материалов и комплектующих.

В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем детского удерживающего устройства или с продавцом. Подходит только в том случае,

- если официально утвержденные транспортные средства оснащены 3-точечными ремнями безопасности с втягивающими устройствами, утвержденными в соответствии с Правилами № 16 ЕЭК ООН или другими эквивалентными стандартами.

ВАЖНО! Не устанавливайте на переднее сиденье с активной подушкой безопасности автомобиля.

Безопасность

Для безопасности вашего ребенка, внимательно прочтите эти инструкции перед использованием и сохраните для использования в будущем. Несоблюдение инструкций, содержащихся в данном руководстве, может привести к серьезным травмам вашего ребенка.

- Детское удерживающее устройство необходимо использовать с ремнем безопасности для детей от 0 до 13 кг по весу и высоте менее 66 см.

Детское удерживающее устройство может быть установлено только против

- направления движения с помощью трехточечного крепления, поясного и диагонального ремня безопасности

Подходит только в том случае, если автомобиль оснащен 3-точечными ремнями безопасности с втягивающим устройством, утвержденным в

- соответствии с Правилами № 16 ЕЭК ООН или другим эквивалентными стандартами.



Использование

- Жесткие элементы и пластиковые детали детского удерживающего устройства должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы при эксплуатации транспортного средства они не могли застрять в подвижном сиденье или в двери транспортного средства.

- Убедитесь, что ремень, удерживающий автокресло на автомобиле, плотно затянут, и что ремни удерживают ребенка на нужной высоте и не перекручены.
- В случае аварии детская удерживающая система должна быть заменена.

Для максимальной защиты в большинстве транспортных средств рекомендуется устанавливать детское удерживающее устройство в центре заднего сиденья, как наиболее безопасное положение, только в том случае, если сиденье оснащено 3-точечным ремнем безопасности.

- Никогда не используйте поддержанный товар, поскольку они могут иметь структурные повреждения, угрожающие безопасности вашего ребенка.
- Самое безопасное место для сидения детского автокресла - на заднем сиденье автомобиля.

Опасно вносить какие-либо изменения или дополнения в устройство без разрешения компетентного органа, а также существует опасность несоблюдения инструкций по установке, предоставленных изготовителем детского удерживающего устройства.

- Ни в коем случае не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра.

Запрещается оставлять детское удерживающее устройство незафиксированным в автомобиле. Детское удерживающее устройство всегда должно быть закреплено в автомобиле, независимо от того, пристегиваете вы в нем ребенка или нет.

- В случае возникновения чрезвычайной ситуации важно, чтобы ребенка можно было быстро освободить. Это означает, что пряжка не полностью защищена от несанкционированного доступа, и поэтому вашего ребенка необходимо научить никогда не играть с пряжкой.

- Любой багаж или другие предметы, которые могут привести к травмам в случае столкновения, должны быть надлежащим образом закреплены.

- Никогда не используйте сиденье как сумку для покупок или как средство для транспортировки.

Детское удерживающее устройство нельзя использовать без чехла. Чехол сиденья не следует заменять каким-либо другим, кроме рекомендованного производителем, поскольку чехол является неотъемлемой частью удерживающего устройства.


- Периодически проверяйте ремень на предмет износа, обращая особое внимание на места крепления и регулировочные устройства.

- Детская удерживающая система в положение против хода движения не может использоваться на сиденье с активированной подушкой безопасности.



- Убедитесь, что любой поясной ремень расположен так, чтобы таз был плотно зафиксирован. Ремень должен быть натянут, но не давить на ребенка.
- Устройство сиденья следует заменить, если оно подверглось сильным нагрузкам во время аварии.
- Не используйте никаких контактных точек, несущих нагрузку, кроме тех, которые описаны в инструкциях и обозначены на детском кресле.
- Если положение пряжки ремня безопасности, несущих нагрузку, на детском сиденье является неудовлетворительным, пожалуйста, свяжитесь с производителем.
- Если положение пряжки ремня безопасности, несущих нагрузку, на детском сиденье является неудовлетворительным, пожалуйста, свяжитесь с производителем.

Комплектация





Использование

Детское автокресло подходит для весовых категорий 0+ (не старше 15 месяцев).



Группа 0+: менее 13 кг

Запрещается использовать это удерживающее устройство, обращенное назад, с активной подушкой безопасности автомобиля.

Детское кресло можно установить только лицом назад (в направлении, противоположном тому, в котором вы путешествуете) с пассажирскими сиденьями с поясным и диагональным ремнем безопасности.




Правильная установка/подходит



Неправильная установка / не подходит



Это детское сиденье подходит для использования во всех автомобилях, оснащенных 3-точечными ремнями безопасности, установленными в соответствии с Правилами №16 ЕЭК ООН или другим эквивалентным стандартом. Детское сиденье должно быть установлено с помощью поясного и диагонального ремня безопасности.



Не использовать сиденье с активной подушкой безопасности автомобиля.



Используйте это сиденье только в том случае, если установлен поясной и диагональный ремень безопасности.

Регулировка высоты ремней безопасности



НЕТ-слишком низко



НЕТ-слишком высоко




ДА-правильно



Регулировка и использования ремня безопасности


Если высота плечевых ремней в детском автокресле не подходит вашему ребенку, отрегулируйте высоту плечевого ремня, выполняя следующие действия:



Шаг 1: Ослабьте плечевой ремень безопасности.

Шаг 2: Выньте язычки пряжек из прорезей на корпусе, затем проденьте их в соответствующие прорези для ремня.



Убедитесь, что оба плечевых ремня проходят через прорези на одинаковой высоте и не перекручены.



Шаг 1: Плечевые ремни ослабляются нажатием на рычаг (под чехлом автокресла) на передней части автокресла.

Шаг 2: Нажмите на кнопку с надписью “Нажимайте”, когда вы сжимаете два ремня безопасности другой рукой. Потяните плечевые ремни на себя, чтобы ослабить их.

Крепление ребенка ремнями безопасности



Во-первых, отрегулируйте высоту лямок, действуя следующим образом:

Шаг 1: Ослабьте ремни безопасности (см. Пункт выше), расстегните пряжку и опустите их сбоку. Усадите ребенка в детское автокресло. Наденьте оба плечевых ремня на плечи ребенка.

Шаг 2: Вставьте два соединителя пряжки в прорезь пряжки, пока не услышите “щелчок”, пока они не встанут на место.

Шаг 3: Проверьте, правильно ли закреплен ремень безопасности, потянув за плечевые ремни вверх.



Гарантийный талон

Гарантийный талон _____

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа мазагина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасности изделия.

Отметка о продаже

Изделие _____ Модель _____

Гарантийный срок _____ Срок службы _____



Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___» _____ 202__г. Подпись _____


Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2. Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4. Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный не уполномоченными на это лицом;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Предназначено для детей с рождения до 12 лет.
Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Автокресло Детское модель UB516 CRUISE
Изготовитель:TAIZHOU UBEST JUVENILE PRODUCTS CO.,LTD
Адрес:EAST STREET SHILIDIAN, TAIXING CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA, Китай.
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
Адрес:129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
Адрес:129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дата изготовления: 27.12.2021.
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: металл, пластик, ткань полиэстер. Группа 0+ (0-13кг)
Цвет: Black. Произведено в Китае





Затяните плечевой ремень безопасности

Потяните плечевые ремни вверх, чтобы снять весь ремень безопасности, затем потяните за регулировочный ремень до тех пор, пока ремень безопасности не будет полностью затянут. Чтобы отстегнуть ремень безопасности.

Регулировка высоты плеча

Нажмите красную кнопку на пряжке вниз. Ремни безопасности должны быть отрегулированы как можно плотнее, не причиняя дискомфорта вашему ребенку.


Закрепление детской переноски

Пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы ознакомиться с основами правилами, касающимися детского сиденья в автомобиле. Не устанавливайте это детское автокресло на сиденье с активными подушками безопасности. Это детское автокресло можно установить только с помощью трехточечного автомобильного ремня безопасности. Детское автокресло должно быть установлено против направления движения.




Шаг 1


Шаг 1: Установите ручку в вертикальное положение. Установите детское сиденье безопасности на сиденье автомобиля, убедившись, что оно плотно прижато к спинке автокресла.



Шаг 2



Шаг 3



Шаг 4

Шаг 2: Вставьте поясной ремень 3-точечного ремня безопасности автомобиля через обе направляющие поясного ремня. Позвольте языковой пластине защелкнуться в замке ремня с отчетливо слышимым "щелчком". Потяните плечевой ремень в направлении стрелки, чтобы затянуть поясной ремень. Потянув за ремень, убедитесь, что язычковая пластина зафиксирована.

Шаг 3: Установите диагональный ремень в направляющую диагонального ремня на спинке сиденья.

Шаг 4: Затяните 3-точечный ремень безопасности автомобиля, сильно потянув за его положения.



Шаг 5




Шаг 5: Установите ручку в переднее положение. Установите детское сиденье безопасности на сиденье автомобиля так, чтобы его ручка плотно прилегла к спинке автокресла.

Правильное положение пряжки ремня безопасности относительно детского автокресла показано на рисунке. Если у вас есть сомнения по этому поводу, вы можете обратиться к производителю детского автокресла.


Убедитесь, что все ремни расположены правильно и они не перекручены. Также убедитесь, что чехол никоим образом не препятствует перемещению или прилеганию ремня безопасности. Чтобы освободить детское автокресло, следуйте приведенным выше инструкциям в обратном порядке.

Закрепление ручки



Ручку детского автокресла можно зафиксировать в четырех устойчивых положениях.

Чтобы отрегулировать ручку, пожалуйста, нажмите красную кнопку ручки с обеих сторон одновременно. Теперь его можно поворачивать.



Ручка для переноски имеет четыре положения:


1. Ручка вперед для установки в автомобиле. Это положение (только это положение) подходит для детского автокресла, установленного на сиденье автомобиля.
2. Прямо вверх - для переноски.
3. Ручка назад, чтобы запустить функцию раскачивания.
4. Вниз, чтобы достать ребенка, для кормления и игр.

Перед переноской автокресла убедитесь, что ручка зафиксирована в нужном положении, ремни безопасности правильно установлены и пристегнуты.



Сборка навеса

- Установите ручку в положение.
- Вставить раму через рукав козырька.
- Вставьте оба конца каркаса навеса в соединительные детали каркаса навеса, которые расположены с обеих сторон автокресла и над ручкой.
- Прикрепите нижнюю часть чехла к верхней части спинки автокресла.
- Поверните соединительные детали рамы капюшона, и капюшон займет нужное вам положение.
- Когда вам не нужен капюшон, просто снимите его в обратном порядке, приведенной выше инструкции.





Очистка и техническое обслуживание

- При повседневном использовании периодически проверяйте детское кресло.
- Детское сиденье следует заменить после аварии.
- Пожалуйста, храните детское кресло в сухом и вентилируемом месте, чтобы оно не заплесневело от сырости.
- Если детское сиденье запылилось, очистите ремень безопасности и пластиковые детали, протерев их влажной губкой и дайте высохнуть при комнатной температуре.
- Если еда или напиток случайно упали на пряжку, снимите ремень безопасности с детского кресла и осторожно промойте его теплой водой. Оставьте его сохнуть в помещении.
- Ни в коем случае не используйте растворители, химические моющие средства для очистки каких-либо частей детского автокресла.



Стирка
не выше 30°



Не отбеливать



Химическая чистка
без растворителей



Не сушить в
стиральной машине



Не гладить